

熱壓機使用操作指導書

撰稿者：李逸隆



熱壓機操作簡介



編號	圖樣	名稱 / 功能
1		上電熱槽
2		下電熱槽
3		電流表
4		成形上升按鈕



5		電源表示燈
6		成形下降按鈕
7		電源切換開關
8		<p>右:加熱</p> <p>中間:停止加熱</p> <p>左:冷卻</p>

9	 A black digital timer with a red display showing '03'. Above the timer is a label '初壓時間' (Initial Pressure Time). The timer has 'T&C DIGITAL TIMER' and 'TTC T-2000' printed on it.	初壓時間設定儀
10	 A black digital timer with a red display showing '02'. Above the timer is a label '加熱時間' (Heating Time). The timer has 'T&C DIGITAL TIMER' and 'TTC T-2000' printed on it.	加熱時間設定儀
11	 A black digital timer with a red display showing '01'. Above the timer is a label '冷卻時間' (Cooling Time). The timer has 'T&C DIGITAL TIMER' and 'TTC T-2000' printed on it.	冷卻時間設定儀
12	 A black digital timer with a red display showing '00'. Above the timer is a label '排氣時間' (Exhaust Time). The timer has 'T&C DIGITAL TIMER' and 'TTC T-2000' printed on it.	排氣時間設定儀

13		排氣次數設定儀
14		壓力計
15		溫度計

面 板 簡 介



1		上限警報表示燈，動作時燈亮。
2		下限警報表示燈，動作時燈亮。

3		變換變數功能 ” PARA ” 表示部。
4		變數功能 ” PARA ” 切換鍵。
5		AT 操作鍵 1.自動演算執行 2.各排變數群的切換，配合 4、7 兩鍵使用
6		輸入鍵 1. 數值輸入鍵 2. AT 輸入用 3. 控制輸出的手動/自動 切換使用
7		本鍵單獨時無法作用須配合 4 鍵切換各排變數群用。
8		下數鍵減，上數鍵加。
9		手動操作輸出表示燈

10		自動演算輸出表示燈
11		“ SV ” 溫度設定值表示燈
12		控制輸出表示燈 1. 接點，SSR 輸出時 C-L 導通燈亮 2. 電壓、電流輸出時，以輸出大小明暗表示之。
13		PV 測定值表示燈
14		內部開關切換時的取出凹槽

內部開關 < switch > 選擇與設定





下部押進抽出



取出後內部圖

1	熱電偶， pt100， 電壓，電流	缺圖
---	-------------------------	----

2	輸入/輸出 關係的選擇 選擇 < SW2 >	<table><tr><th>NO.</th><th>選擇項目</th><th>內側(ON)設定</th><th>外側(OFF)設定</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td colspan="2">請勿動</td></tr><tr><td>2</td><td>出力特性</td><td>內側(ON)設定</td><td>外側(OFF)設定</td></tr><tr><td>3</td><td>人力規格</td><td>200N DHPH1000</td><td>100N (舊型)</td></tr><tr><td>4</td><td>單位</td><td>°F</td><td>°C</td></tr><tr><td>5</td><td>警報</td><td>待機</td><td>非待機</td></tr><tr><td>6</td><td>警報</td><td>絕對值</td><td>非待機</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td colspan="2">請勿動</td></tr><tr><td>8</td><td>手動出力調節</td><td>可能</td><td>不可能</td></tr></table> 	NO.	選擇項目	內側(ON)設定	外側(OFF)設定	1		請勿動		2	出力特性	內側(ON)設定	外側(OFF)設定	3	人力規格	200N DHPH1000	100N (舊型)	4	單位	°F	°C	5	警報	待機	非待機	6	警報	絕對值	非待機	7		請勿動		8	手動出力調節	可能	不可能
NO.	選擇項目	內側(ON)設定	外側(OFF)設定																																			
1		請勿動																																				
2	出力特性	內側(ON)設定	外側(OFF)設定																																			
3	人力規格	200N DHPH1000	100N (舊型)																																			
4	單位	°F	°C																																			
5	警報	待機	非待機																																			
6	警報	絕對值	非待機																																			
7		請勿動																																				
8	手動出力調節	可能	不可能																																			
3	傳送輸出 測定值 PV/SV 設 定值選擇 < SW3 >	<table><tr><th>NO.</th><th>選擇項目</th><th>下側(ON)設定</th><th>上側(OFF)設定</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td colspan="2">請勿動</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td colspan="2">請勿動</td></tr><tr><td>3</td><td>傳送出力</td><td>SV</td><td>FV</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td colspan="2">請勿動</td></tr></table> 	NO.	選擇項目	下側(ON)設定	上側(OFF)設定	1		請勿動		2		請勿動		3	傳送出力	SV	FV	4		請勿動																	
NO.	選擇項目	下側(ON)設定	上側(OFF)設定																																			
1		請勿動																																				
2		請勿動																																				
3	傳送出力	SV	FV																																			
4		請勿動																																				

變數功能操作系統圖



見現場機台說明書

各變數功能說明


見現場機台說明書


設定操作步驟


一、溫度設定值： ” SV ” 的設定 < PARA 處顯示 >


1. 電源 ON 2.  設定目標值 3.  執行

二、自動演算 ” AT ” 的切換 < 手動輸出時無法操作 >

執行：1.  → LED 燈亮

2.  → LED 燈閃爍

消除：1.  → LED 燈閃爍

2.		⇒ 停止 LED 燈熄滅
三、手動輸出的操作 < PARK 處顯示 >		

熱壓基簡易操作流程		
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. 切換選擇開關至 ” 入 ” 2. 確認電源燈亮起
2		<ol style="list-style-type: none"> 1. 置入上下模
3		<ol style="list-style-type: none"> 1. 調整適合所需製程的壓程距離 2. 轉鬆桿上觸動元件 3. 轉鬆後可以上下移動觸動元件，以調整適當的壓程距離 4. 調整方式以配合固定的極限開關為原則

4		<ol style="list-style-type: none"> 1. 參考 ” 面板簡介 ” 2. 輸入適當製程參數
5		<ol style="list-style-type: none"> 1. 切換選擇開關切至 ” 右:加熱 ”
6		<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視電流表 2. 確認電流指針移動，以確定模板有加熱
7		<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認上下電熱盤面版的溫度值

8		<p>1. 當電熱盤溫度值達到預定值時 按下壓力開關 ” 成型上升 ”</p>
9		<p>1. 壓制完成後按下壓力開關 ” 成型下降 ”</p>
10		<p>1. 完成後切換選擇開關 ” 左:冷卻 ”</p>
11		<p>1. 檢視面板數值溫度有無下降 2. 等待上下電熱盤降至室溫</p>

12		1. 切換選擇開關 ” 中間:停止 ”
13		取下模板
14		切換選擇開關 ” 切 ”